



Cleaning set

Speciaal ontwikkeld voor de verzorging van uw Gehoorbeschermers.
Regelmatige verzorging zal de levensduur van uw gehoorbeschermers verlengen

Gebruiksaanwijzing

Spuit een kleine hoeveelheid vloeistof op de gehoorbeschermer.
Veeg dit vervolgens met een doekje schoon en droog.
Reinigingsdoekjes gebruiken bij hardnekkig vuil.

Gebruik het blauwe blaasbalgje om het inwendige kanaal van de gehoorbeschermer droog te blazen.

Bruistabletten

1. Mandje uit de reinigingsbeker nemen.
2. Reinigingstablet in beker leggen.
3. Beker met water vullen.
4. Leg de gehoorbeschermers in het mandje en plaats het geheel in de reinigingsbeker.
5. Tijdsduur: minimaal 15 min. tot meerdere uren (evt. gehele nacht).
6. Mandje met gehoorbeschermers uit de beker nemen.
7. Met water afspoelen.
8. Gehoorbeschermers goed drogen

- Per reiniging een nieuw tablet gebruiken.
- Niet om in te nemen, buiten bereik van kinderen houden.
- Let op dat u het filter niet uit zijn behuizing verschuift tijdens het gebruik van het blaasbalgje

